

DAKO-Key Bedienungsanleitung

1. Zündung einschalten

Kontrollkarte/Unternehmenskarte in Slot 2
DAKO-Key in Downloadbuchse stecken

A+D blinken

2. T4=Key-Aktivierung

T4=maximale Downloadgeschwindigkeit
T3=niedrige Geschwindigkeit (stabiler)
Downloadgeschwindigkeit abhängig von Fahrzeugeinheit

alle LEDs leuchten

3. Warten bis LEDs aus sind und Tastenwahl:

T1 =Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten
T2 =Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download
T3 =Download Fahrzeugeinheit 3 Monate [92 Tage]
T4 =Download Fahrerkarte [Fahrerkarte steckt in Slot 1!]

A+B leuchten
B leuchtet
A+B+C leuchten
D leuchtet

Bei doppelter Kombination beide Tasten zusammen drücken:

T1+T2 =Technische Daten / Fehler / Ereignisse
T1+T3 =92 Tage (Aktivitätsdaten)
T1+T4 =28 Tage (Aktivitätsdaten)
T2+T3 =Speed-File (Unfalldaten)
T2+T4 =2 Tage (Aktivitätsdaten)
T3+T4 =Komplettdownload der Fahrzeugeinheit (365 Tage)

C leuchtet
B leuchtet
B leuchtet
C leuchtet
B leuchtet
A+B+C leuchten

4. T4 gedrückt halten bis LEDs aus sind - Download wird gestartet

entsprechende LEDs
blinken erneut

5. Download beendet

blinken alle LEDs = Fehler beim Download

Neustart nach Fehler:

DAKO-Key erneut stecken und T3 für eine niedrigere Downloadgeschwindigkeit drücken

alle LEDs leuchten

Achtung! DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!