

DAKO-Key Downloadstick



DAKO-Key Kurzanleitung V. 1.18 für Unternehmen



Kurzanleitung für SCHNELLSTARTDOWNLOAD

MÖGLICHE MODI

- T1**= 92 Tage Aktivitätsdaten + aktueller Tag, Geschw., Techn. Daten, Störungen, Ereignisse auslesen
T2= Fahrerkarte auslesen

VORBEREITEN

1. Fahrerkarte aus EG-Kontrollgerät entnehmen, letzte Fahraktivitäten werden gespeichert
2. Fahrerkarte in Slot 1 (links)
- (3. Unternehmenskarte/Kontrollkarte in Slot 2 (rechts); warten bis Karten angemeldet sind)

START

4. DAKO-Key in Auslesebuchse stecken
5. gewünschten Modus (**T1** oder **T2**) drücken

ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet. Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft. (siehe unten!)

Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!

Kurzanleitung für BENUTZERDEFINIERTEN DOWNLOAD

VORBEREITEN

1. Zündung einschalten
Unternehmenskarte/Kontrollkarte in Slot 2, Fahrerkarte entnehmen und wieder stecken
2. DAKO-Key in Downloadbuchse stecken

LEDs A+D blinken

DOWNLOAD GESCHWINDIGKEIT WÄHLEN

- T3** = sichere Geschwindigkeit (notwendig bei alten VUs oder aufgetretenen Downloadfehlern)
T4 = hohe Geschwindigkeit (bei neuen VUs)
3. gewünschte Taste (**T3** oder **T4**) drücken,

danach müssen alle LEDs aus sein

PROGRAMMAUSWAHL

- T1** = Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten
T2 = Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download
T3 = Download Fahrzeugeinheit 3 Monate (92 Tage)
T4 = Download Fahrerkarte (Fahrerkarte steckt in Slot 1!)

A+B leuchten
B leuchtet
A+B+C leuchten
D leuchtet

Bei Kombinationen beide Tasten zusammen drücken:

- T1+T2** = Technische Daten, Ereignisse, Störungen
T1+T3 = 92 Tage (Aktivitätsdaten)
T1+T4 = 28 Tage (Aktivitätsdaten)
T2+T3 = Sonderdaten (Unfall)
T2+T4 = Sonderdaten (Unfall) + 168 Stunden Geschwindigkeitsdaten
T3+T4 = 365 Tage Komplettdownload ohne Sonderdaten
4. gewünschte Taste/n drücken

C leuchtet
B leuchtet
B leuchtet
C leuchtet
B leuchtet
A+B+C leuchten

DOWNLOAD DURCHFÜHREN

5. **T4** mindestens 5 Sekunden gedrückt halten bis LEDs aus sind - Download wird gestartet

entsprechende LEDs blinken erneut

ENDE

6. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download erfolgreich beendet
Blinken alle LEDs so ist der Download fehlerhaft.

Neustart nach Fehler:

DAKO-Key erneut stecken und eventuell eine niedrigere Downloadgeschwindigkeit (Taste T3 im Punkt 2) wählen

Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!